

MANEUL DE PROPRIETAIRE

L-30A

Pompe manuelle à membrane (Type A)



! SÉCURITÉ



LIRE ATTENTIVEMENT LES MESSAGES DE SÉCURITÉ. LES ÉTIQUETTES SONT APPOSÉES SUR LA POMPE. LEURS NUMÉROS DE COMMANDE SONT INDIQUÉS CI-DESSOUS.

DANGER

Ne pas utiliser près d'une flamme nue, lorsqu'on fume ou s'il y a un risque d'étincelles durant la manipulation de liquides inflammables.

MISE EN GARDE

- Bien lire les mesures de sécurité des fabricants avant de manipuler des produits chimiques.
- S'assurer que toutes les raccords sont bien serrés.
- Éviter de respirer des vapeurs ou d'ingérer des

UTILISATION

Cette pompe se prête au transfert d'un grand nombre de liquides à viscosités variées.

MONTAGE

Raccorder le tuyau d'aspiration télescopique et le boyau de refoulement à la pompe. Fixer le raccord de bonde au fût; insérer l'extrémité du tuyau d'aspiration dans le fût. Serrer les boulons du raccord de bonde afin de bien fixer la pompe.

DÉMONTAGE

Enlever les 16 boulons qui attachent la partie inférieure du couvercle à sa partie supérieure et la plaque avant à la plaque arrière.



ENTRETIEN

L'entretien de cette pompe doit être fait périodiquement et n'exige qu'un nettoyage.

SI LA POMPE NE FONCTIONNE PAS

- 1) La crépine peut être obstruée.
- 2) Il y a une fuite d'air due à des soupapes de caoutchouc ou une membrane endommagées ou usées.
- 3) Il y a une fuite d'air en raison du desserrement des boulons ou des raccords de tuyauterie.

MONARCH INDUSTRIES
51 Burmac Road, P.O. Box 429
Winnipeg, Manitoba, Canada
R3C 3E4

www.monarchindustries.com